

ATT TÄNKA PÅ INFÖR GJUTNING MED PUMP

För att förbereda inför gjutning med pump på bästa mest kvalitativa sätt, behöver följande säkerställas:



Framkörningsväg

Att vägens bärighet på in/utfartsleder håller för tunga fordon enligt *Tekniskdata på våra pumpar*, eller ansöka om dispens



Stabilitet

Att rätt marktryck finns, som tål ett tryck från stödbenen enligt *Tekniskdata på våra pumpar*



Uppställning

Att rätt uppställningsyta finns enligt *Tekniskdata på våra pumpar*, samt att pumpen inkl betongbil får plats inom avgränsad arbetsplats, eller om TA-plan måste tas fram



Kraftledningar

Att eventuella elsäkerhetsrisker undanröjs eller åtgärdas, så som jordning nära kraftledning, rätt avstånd



Riskområde vid igångkörning

Att ingen eller inget kan skadas inom 2* ändslangens längd vid pumpning



Avstånd från slänt

Att stödbenen står mer än 2 meter från en slänt.

Vi konsulterar gärna om ni har frågor!